



# RAPTOR ZABEZPIECZENIE SILNIKA, AEROZOL

Wersja: 2.0 Data wydania: marzec 2024 r.

## KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

### Przechowywanie



Przed użyciem puszki z aerozolem należy przechowywać przez dwie godziny w temperaturze pokojowej. W celu długotrwałego przechowywania przechowuj w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i mrozu. Aby wyczyścić dyszę i zmaksymalizować żywotność aerozolu, zawsze odwracaj puszkę i rozpylaj do góry dnem przez kilka sekund po każdym użyciu. W przypadku zatkania dyszy, wyjmij ją z puszki i namocz w delikatnym rozcieńczalniku.  
Chroń przed światłem słonecznym. Nie wystawiaj na działanie temperatur przekraczających 50°C. Przechowuj w zamknięciu. Przechowuj w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowuj pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowuj w chłodnym miejscu. Przechowuj wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

**Zalecana temperatura przechowywania** 15–25 °C

### Produkty powiązane



#### Produkt

RAPTOR PODKŁAD DO SILNIKA, AEROZOL  
RAPTOR ZABEZPIECZENIE SILNIKA, AEROZOL - CZERWONY JASNY  
RAPTOR ZABEZPIECZENIE SILNIKA, AEROZOL - CZARNY MAT  
RAPTOR ZABEZPIECZENIE SILNIKA, AEROZOL - CZARNA SATYNA  
RAPTOR ZABEZPIECZENIE SILNIKA, AEROZOL - CZARNY POŁYSK  
RAPTOR LAKIER BEZBARWNY POŁYSK DO SILNIKA, AEROZOL

#### Kod zamówienia

REEPG/AL  
REEBR/AL  
REEFL/AL  
REESB/AL  
REEGB/AL  
REEGC/AL

#### Format

Aerozol 400 ml