

RAPTOR PODKŁAD DO SILNIKA, AEROZOL

Wersja: 2.0 Data wydania: marzec 2024 r.

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Profesjonalnej jakości podkład do stosowania przed nałożeniem produktu RAPTOR Zabezpieczenie Silnika. Idealny do stosowania na blokach silnika, akcesoriach silnika i innych powierzchniach w komorze silnika. W połączeniu z produktem RAPTOR Zabezpieczenie Silnika zapewnia wykończenie odporne na działanie temperatur do 300°C.

- Odporność na działanie temperatur do 300°C
- Doskonała przyczepność i odporność na korozję
- Dobra odporność chemiczna na płyny samochodowe po utwardzeniu

Produkt	Kod zamówienia	Pojemność	Termin przydatności
RAPTOR PODKŁAD DO SILNIKA, AEROZOL	REEPG/AL	Aerozol 400 ml	2 lata

INFORMACJE O ZASTOSOWANIU



FOR PPE
RECOMMENDATIONS
REFER TO SDS

WAŻNE: Przeczytaj pełną instrukcję przed użyciem. Produkt zawiera niebezpieczne materiały, dlatego zawsze należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej. Pełne instrukcje postępowania i informacje dotyczące ochrony osobistej znajdują się na etykiecie i w karcie charakterystyki.

Przygotowanie powierzchni



Podłoże	Odtłuszczacz	Obróbka
• Stal • Aluminium • Stal galwanizowana (ocynkowana) • W pełni utwardzona powłoka lakiernicza • Wypełniacze poliestrowe i G.R.P		• P180-P240 przed aplikacją • P400-P600 przed nałożeniem wierzchniej warstwy

JAK UŻYWAĆ:

1. Usuń rdzę, wyczyść i odtłuść. Zamaskuj wymagane obszary.
 2. Przeszlifuj powierzchnię papierem ściernym P180-P240 i ponownie wyczyść.
 3. Przed użyciem energicznie wstrząsaj puszką przez co najmniej 2 minuty. Temperatura produktu nie powinna być niższa niż 20°C
 4. Przed rozpoczęciem natrysku zawsze zakładaj okulary ochronne i gumowe rękawice.
 5. Nałóż 2-3 warstwy w odległości 15–25 cm od powierzchni, odczekując 5–10 minut między nałożeniem kolejnej warstwy.
- UWAGA:** Dysza punktowa zastosowana w aerozolu powoduje skumulowany ładunek wyjściowy podczas aplikacji. Dostosuj odległość aerozolu od malowanego elementu, tak aby uzyskać jednolitą powłokę.
6. Aby wyczyścić dyszę po każdym użyciu – odwróć aerozol i rozpylaj do góry dnem, aż rozpylany będzie tylko gaz (ok. 5 sekund).
 7. Suchość dotykowa w ciągu 30 minut w temp. 20°C. Pozostaw RAPTOR Podkład do Silnika do wyschnięcia na 1 godzinę, a następnie zmatuj / przeszlifuj papierem ściernym P400-P600 przed nałożeniem warstwy wierzchniej RAPTOR Zabezpieczenie Silnika.



Czyszczenie dyszy przez ok. 5 sekund

Mieszanie



Wstrząsaj pojemnikiem z aerozolem przez co najmniej 2 minuty przed użyciem. Ponownie wstrząsaj przez 30 sekund między nakładaniem kolejnych warstw.

Aplikacja



Temperatura otoczenia	20°C
Odległość od powierzchni	15–25 cm
Odparowywanie warstwy w temp. 20°C	5_10 minut
Suchość w dotyku w temp. 20°C	30 minut
Liczba warstw	2–3

Nakładanie wierzchniej warstwy



Okno nakładania wierzchniej warstwy: Do 4 godzin. Jeśli pozostawisz do wyschnięcia na dłużej niż 4 godziny, odczekaj 24 godziny na pełne utwardzenie podkładu, a następnie przeszlifuj papierem ściernym P180-P240, oczyść, odtłuść i ponownie nałóż produkt RAPTOR Podkład do Silnika przed nałożeniem kolejnej warstwy.

UWAGA: Nie ma potrzeby utwardzania między podkładem, powłoką nawierzchniową i lakierem bezbarwnym, ale jest to konieczne po nałożeniu całego systemu.

DANE TECHNICZNE

Właściwości fizyczne



Wygląd	Aerozol.
Kolor	Szary

RAPTOR PODKŁAD DO SILNIKA, AEROZOL

Wersja: 2.0 Data wydania: marzec 2024 r.

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Przechowywanie



Przed użyciem puszkę z aerozolem należy przechowywać przez dwie godziny w temperaturze pokojowej. W celu długotrwałego przechowywania przechowuj w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i mrozu. Aby wyczyścić dyszę i zmaksymalizować żywotność aerozolu, zawsze odwracaj puszkę i rozpylaj do góry dnem przez kilka sekund po każdym użyciu. W przypadku zatkania dyszy, wyjmij ją z puszkę i namocz w delikatnym rozcieńczalniku.

Chroń przed światłem słonecznym. Nie wystawiaj na działanie temperatur przekraczających 50°C. Przechowuj w zamknięciu. Przechowuj w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowuj pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowuj w chłodnym miejscu. Przechowuj wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

Zalecana temperatura przechowywania 15–25°C

Produkty powiązane



Produkt	Kod zamówienia	Pojemność
RAPTOR PODKŁAD DO SILNIKA, AEROZOL	REEPG/AL	Aerozol 400 ml
RAPTOR ZABEZPIECZENIE SILNIKA, AEROZOL - CZERWONY JASNY	REEBR/AL	Aerozol 400 ml
RAPTOR ZABEZPIECZENIE SILNIKA, AEROZOL - CZARNY MAT	REEFL/AL	Aerozol 400 ml
RAPTOR ZABEZPIECZENIE SILNIKA, AEROZOL - CZARNA SATYNA	REESB/AL	Aerozol 400 ml
RAPTOR ZABEZPIECZENIE SILNIKA, AEROZOL - CZARNY POŁYSK	REEGB/AL	Aerozol 400 ml
RAPTOR LAKIER BEZBARWNY POŁYSK DO SILNIKA, AEROZOL	REEGC/AL	Aerozol 400 ml