

# RAPTOR®

## ROBUSTE SCHUTZLACKIERUNG



Notwendige Produkte

### VORBEREITUNG: ROSTIGER UNTERGRUND



1

#### LOSEN ROST ENTFERNEN

Entfernen Sie losen Rost oder schuppiges Material mit einem groben Schleifmittel oder einem Schleifkeks.



2

#### LEICHTEN ROST ENTFERNEN

Verwenden Sie eine Schleifmaschine, um leichten Rost oder Oberflächenrost mit grobem Schleifpapier der Körnung P60-80 zu entfernen, um etwaige Mängel zu beseitigen.



3

#### REINIGEN

Nach dem Abschleifen gründlich reinigen.



4

#### EPOXY PRIMER AKTIVIEREN

Aktivieren Sie den RAPTOR Epoxy Primer / RAPTOR Epoxy Grundierung mit Rostschutz gemäß TM und tragen Sie ihn auf.



5

#### EPOXY PRIMER AUFTRAGEN

2-3 Schichten sollten mit einer Pistole, einem Spray oder einer Rolle aufgetragen werden.



6

#### RAPTOR AUFTRAGEN

Ab 60 Minuten nach dem Auftragen der letzten Schicht, bis zu 7 Tagen, kann der RAPTOR Epoxy Primer / die RAPTOR Epoxy Grundierung mit Rostschutz direkt mit RAPTOR überlackiert werden.



### TOP TIPS:



Schleifen oder entfernen Sie Rost mit einem groben Schleifpapier oder einem Schleifkeks.



Abdecken ist wichtig um Overspray auszuschließen.



RAPTOR Epoxy Primer / RAPTOR Epoxy Grundierung mit Rostschutz kann mit einer Pistole, einem Spray oder einer Rolle aufgetragen werden.



RAPTOR 2K Epoxy Grundierung mit Rostschutz im Aerosol kann für kleinere Flächen nützlich sein.

[WWW.RAPTORCOATINGS.COM](http://WWW.RAPTORCOATINGS.COM)

U-POL Ltd, 4th Floor, The Grange, 100 High Street, London N14 6BN.

T: +44 (0)20 8492 5900 E: [uk.sales@u-pol.com](mailto:uk.sales@u-pol.com)

U-POL TECHNICAL SUPPORT:

+44 (0) 1933 230310

U-POL DEUTSCHLAND:

+49 (0) 160 92038848

[thomas.kensy@u-pol.com](mailto:thomas.kensy@u-pol.com)