

RAPTOR LAKIER BEZBARWNY POŁYSK DO SILNIKA,
AEROZOL

Wersja: 2.0 Data wydania: marzec 2024 r.

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Profesjonalny lakier bezbarwny do silnika, idealny do stosowania na blokach silnika, akcesoriach silnika i innych powierzchniach w komorze silnika. Produkt zawiera żywice ceramiczne odporne na działanie temperatur do 300°C

- Odporność na działanie temperatur do 300°C
- Doskonała przyczepność i odporność na korozję
- Dobra odporność chemiczna na płyny samochodowe po utwardzeniu

Produkt	Kod zamówienia	Pojemność	Termin przydatności
RAPTOR LAKIER BEZBARWNY POŁYSK DO SILNIKA, AEROZOL	REEGC/AL	400 ml	2 lata

INFORMACJE O ZASTOSOWANIU



FOR PPE
RECOMMENDATIONS
REFER TO SDS

WAŻNE: Przeczytaj pełną instrukcję przed użyciem. Produkt zawiera niebezpieczne materiały, dlatego zawsze należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej. Pełne instrukcje postępowania i informacje dotyczące ochrony osobistej znajdują się na etykiecie i w karcie charakterystyki.

Podłoże	Odłuszczacze	Obróbka
RAPTOR Zabezpieczenie silnika		P800-P1000 dla utwardzonej powłoki lakierniczej

JAK UŻYWAĆ:

- Oczyść i odłuszczyć. Zamaskuj wymagane obszary.
 - Przeszlifuj pomalowane powierzchnie papierem ściernym P800-P1000 i ponownie wyczyść.
 - Przed użyciem energicznie wstrząśnij puszką przez co najmniej 2 minuty. Temperatura produktu nie powinna być niższa niż 20°C
 - Przed rozpoczęciem natryskiwania zawsze zakładaj okulary ochronne i gumowe rękawice.
 - Nałóż 2-3 warstwy w odległości 15–25 cm od powierzchni, oczekując 5–10 minut między nałożeniem kolejnej warstwy.
- UWAGA:** Dysza punktowa zastosowana w aerozolu powoduje skumulowany ładunek wyjściowy podczas aplikacji. Dostosuj odległość aerozolu od malowanego elementu, tak aby uzyskać jednolitą powłokę.
- Aby wyczyścić dyszę po każdym użyciu – odwróć aerozol i rozpylaj do góry dnem, aż rozpylany będzie tylko gaz (ok. 5 sekund).
 - Suchość dotykowa w ciągu 30 minut w temp. 20°C. Pozostaw do wyschnięcia na noc przed użyciem.
 - Utwardź powłokę:
Na pojeździe, ciepło silnika zapewni pełne utwardzenie.
Poza pojazdem, wygrzewaj w temperaturze 100°C przez 1 godzinę.

Przygotowanie powierzchni



Czyszczenie dyszy przez ok. 5 sekund

Mieszanie



Wstrząśnij pojemnikiem z aerozolem przez co najmniej 2 minuty przed użyciem. Ponownie wstrząśnij przez 30 sekund między nakładaniem kolejnych warstw.

Aplikacja



Temperatura otoczenia	20°C
Odległość od powierzchni	15–25 cm
Odparowywanie warstwy w temp. 20°C	5-10 minut
Suchość w dotyku w temp. 20°C	30 minut
Liczba warstw	2–3

Nakładanie wierzchniej warstwy



Okno nakładania wierzchniej warstwy: Do 1 godziny. Jeśli pozostawisz do wyschnięcia na dłużej niż 1 godzina, odczekaj 7 dni na utwardzenie lakieru, a następnie zmatuj papierem ściernym P800-P1000, odłuszczyć i ponownie nałożyć lakier.

UWAGA: Nie ma potrzeby utwardzania między podkładem, powłoką nawierzchniową i lakierem bezbarwnym, ale jest to konieczne po nałożeniu całego systemu. Jeśli chcesz pokryć powłokę po utwardzeniu, zmatuj ją papierem ściernym P800-P1000 i ponownie oczyść.

DANE TECHNICZNE

Właściwości fizyczne



Wygląd	Aerozol.
Kolor	Bezbarwny

RAPTOR LAKIER BEZBARWNY POŁYSK DO SILNIKA,
AEROZOL

Wersja: 2.0 Data wydania: marzec 2024 r.

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Przechowywanie



Przed użyciem puszki z aerozolem należy przechowywać przez dwie godziny w temperaturze pokojowej. W celu długotrwałego przechowywania przechowuj w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i mrozu. Aby wyczyścić dyszę i zmaksymalizować żywotność aerozolu, zawsze odwracaj puszkę i rozpylaj do góry dnem przez kilka sekund po każdym użyciu. W przypadku zatkania dyszy, wyjmij ją z puszki i namocz w delikatnym rozcieńczalniku.

Chroń przed światłem słonecznym. Nie wystawiaj na działanie temperatur przekraczających 50°C. Przechowuj w zamknięciu. Przechowuj w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowuj pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowuj w chłodnym miejscu. Przechowuj wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

Zalecana temperatura przechowywania 15–25 °C

Produkty powiązane



Produkt	Kod zamówienia	Pojemność
RAPTOR PODKŁAD DO SILNIKA, AEROZOL	REEPG/AL	Aerozol 400 ml
RAPTOR ZABEZPIECZENIE SILNIKA, AEROZOL - CZERWONY JASNY	REEBR/AL	Aerozol 400 ml
RAPTOR ZABEZPIECZENIE SILNIKA, AEROZOL - CZARNY MAT	REEFL/AL	Aerozol 400 ml
RAPTOR ZABEZPIECZENIE SILNIKA, AEROZOL - CZARNA SATYNA	REESB/AL	Aerozol 400 ml
RAPTOR ZABEZPIECZENIE SILNIKA, AEROZOL - CZARNY POŁYSK	REEGB/AL	Aerozol 400 ml
RAPTOR LAKIER BEZBARWNY POŁYSK DO SILNIKA, AEROZOL	REEGC/AL	Aerozol 400 ml